


SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERA TV BOX (SKYWORTH HY4402)




Spis treści

Opis funkcji pilota.....	2
Podłączenie dekodera	2
Pierwsza instalacja dekodera	3
Logowanie z wykorzystaniem jednorazowego kodu.....	11
Sprawdzenie dostępności aktualizacji oprogramowania	12
Sprawdzenie parametrów diagnostycznych.....	13

OPIS FUNKCJI PILOTA



PODŁĄCZENIE DEKODERA




1. Podłącz kabel HDMI do wejścia dekodera oznaczonego numerem **1** oraz do odbiornika telewizyjnego.

A. Jeśli odbiornik telewizyjny jest niedostosowany do współpracy z dekodernym (brak gniazda HDMI w odbiorniku telewizyjnym), wówczas należy skontaktować się z infolinią T-Mobile.


2. Podłącz kabel Ethernet do wejścia dekodera oznaczonego numerem **2** oraz do routera lub gniazdka Ethernet z dostępem do sieci Internet.




Ważne! Zalecamy do prawidłowego działania usługi podłączenie dekodera do sieci za pomocą przewodu Ethernet.




- A. Jeżeli zestaw nie zawiera kabla Ethernet, należy skorzystać z kabla Ethernet dostarczonego wraz z routerem.
- B. W przypadku gdy nie ma możliwości podłączenia dekodera do routera za pomocą kabla Ethernet, należy skorzystać z dostępnej w routerze sieci lokalnej Wi-Fi.
Uwaga! Korzystanie z sieci lokalnej WiFi nie daje gwarancji jakości odbioru kanałów TV.




3. Podłącz zasilacz do gniazda zasilania oznaczonego numerem **3** oraz do gniazda elektrycznego 230V. Urządzenie włączy się automatycznie.
4. Włącz odbiornik telewizyjny, do którego podłączono dekodera, i ustaw źródło sygnału na właściwy port HDMI (za pomocą przycisku  INPUT/SOURCE na pilocie odbiornika telewizyjnego).
5. Przygotuj pilot dekodera do pracy:
 - A. Otwórz pokrywę znajdującą się z tyłu obudowy pilota.
 - B. Włóż baterie zgodnie z oznaczeniami w środku obudowy.




PIERWSZA INSTALACJA DEKODERA

1.		Wybierz „Polski” i potwierdź wybór przyciskiem „OK” na pilocie.
----	--	---



<p>2.</p>		<p>Wybierz „Pomiń”.</p>
<p>3.</p>		<p>Ekran wyboru sieci Wi-Fi pojawia się w przypadku gdy dekoder nie został podłączony do routera za pomocą kabla Ethernet. Wybierz swoją sieć WiFi. Uwaga! Zalecamy podłączenie dekodera za pomocą kabla Ethernet.</p>
<p>4.</p>		<p>W przypadku braku dostępu do sieci Internet, w dekodrze pojawia się błąd sprawdzania aktualizacji. W takiej sytuacji należy zweryfikować połączenie między dekodrem a routerem oraz poprawność konfiguracji sieci Internet w routerze.</p>




<p>5.</p>		<p>Wybierz „Pomiń” lub wprowadź dane do konta Google (poza zakresem umowy z T-Mobile).</p>
<p>6.</p>		<p>Wybierz „Zaakceptuj”.</p>
<p>7.</p>		<p>Wybierz „Wyświetl więcej”.</p>


<p>8.</p>		<p>Wybierz „OK”.</p>
<p>9.</p>		<p>Wybierz „Zaakceptuj”.</p>
<p>10.</p>		<p>„Pomiń” konfigurację Asystenta Google.</p>

<p>11.</p>		<p>Wybierz „Dalej”.</p>
<p>12.</p>		<p>Wybierz nazwę urządzenia.</p>
<p>13.</p>		<p>Wybierz, które z wyświetlonych aplikacji mają zostać zainstalowane automatycznie i kliknij „Dalej”.</p>

<p>14.</p>		<p>Ekran może pojawić się w przypadku kiedy pilot nie został automatycznie sparowany. Postępuj zgodnie z instrukcją na ekranie.</p>
<p>15.</p>		<p>W przypadku pojawienia się ekranu wykonaj aktualizację pilota. Wybierz: „Aktualizuj”. Aktualizacja może trwać około 3 minut.</p>
<p>16.</p>		<p>Aby zalogować się do usługi MagentaTV, wybierz: „Zaloguj”.</p>



<p>17.</p>		<p>Kliknij „Kontynuuj”.</p>
<p>18.</p>		<p>Dekoder spróbuje zalogować się do usługi samodzielnie, wówczas wyświetli się ekran z komunikatem: „Trwa automatyczne logowanie”. Jeżeli logowanie nie powiedzie się, wyświetli się komunikat: „Automatyczne logowanie nie udało się. Spróbuj innej opcji logowania”. Uwaga! Instalacja z udziałem montera (logowanie po raz pierwszy) wymaga logowania poprzez wpisanie adresu e-mail i hasła.</p>



<p>18.</p>		<p>Aby zalogować się wybierz opcję: „Użyj adresu e-mail”.</p>
<p>19.</p>		<p>Zaloguj się do usługi MagentaTV swoim loginem oraz hasłem. Login jest podany na Umowie i Oświadczeniu do MagentaTV Hasło zostało wysłane SMSem. Jeżeli hasło nie zostało wysłane, wówczas należy użyć hasła do aplikacji Mój T-Mobile. Następnie wybierz: „Potwierdź”</p>
<p>20.</p>		<p>W przypadku niepowodzenia Logowania spróbuj je powtórzyć. Jeśli jest to bezskuteczne, przejdź do kroku opcjonalnego nr26 i sprawdź dostępność aktualizacji. Możesz też przejść do opcjonalnego logowania</p>

		opisanego w kroku nr 22.
21.		Po zalogowaniu do usługi MagentaTV pojawi się ekran powitalny.



KROKI OPCJONALNE



LOGOWANIE Z WYKORZYSTANIEM JEDNORAZOWEGO KODU

22. Krok opcjonalny		Wybierz opcję „Użyj jednorazowego kodu”.
23. Krok opcjonalny		Wpisz adres e-mail podany w procesie sprzedaży. Następnie wybierz „Potwierdź”.



<p>24. Krok opcjonalny</p>		<p>Jednorazowy kod zostanie wysłany na wprowadzony adres e-mail (podany w procesie sprzedaży). Wprowadź jednorazowy kod.</p>
<p>25. Krok opcjonalny</p>		<p>Kliknij „Potwierdź”. Uwaga! Kod jest ważny przez 100minut.</p>



SPRAWDZENIE DOSTĘPNOŚCI AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA

<p>26. Krok opcjonalny</p>		<p>Jeśli w trakcie trwania pierwszej instalacji urządzenia nie nastąpiła aktualizacja, wejdź w  następnie uruchom „Diagnostyka” następnie „Informacje o urządzeniu”.</p>
---	--	---

<p>27. Krok opcjonalny</p>		<p>Kliknij w „Sprawdź dostępność aktualizacji” aby pobrać najnowsze oprogramowanie.</p>
<p>28. Krok opcjonalny</p>		<p>Kliknij w „Sprawdź dostępność aktualizacji” aby pobrać najnowsze oprogramowanie.</p>

SPRAWDZENIE PARAMETRÓW DIAGNOSTYCZNYCH

<p>29. Krok opcjonalny</p>		<p>Wejdź w  i uruchom „Diagnostyka”, następnie „Internet”.</p>
---	--	---

<p>30. Krok opcjonalny</p>		<p>Kliknij w „Test prędkości Internetu” i uruchom go naciskając „Start”.</p>
<p>31. Krok opcjonalny</p>		<p>Wybierz: „Test prędkości internetu”. Wynik testu prędkości internetu nie może być mniejszy niż 30 Mbps.</p>